
Handleiding

Parkeerjuk t.b.v.
(eind)wandbekisting





Inhoudsopgave

INLEIDING3
PLAATSEN BEKISTING4
WEGHIJSEN BEKISTING6
VERPLAATSEN PARKEERJUK8

Inleiding

In deze handleiding wordt het gebruik van **het parkeerjuk** voor de (eind)wandbekisting beschreven. Als de werkwijze in de handleiding wordt gevolgd, gebruikt u het parkeerjuk op de juiste en meest veilige manier.

De handleiding begint met het plaatsen van de (eind)wandbekisting in het parkeerjuk.

Het is mogelijk dat een aantal handelingen in deze handleiding tegelijkertijd kunnen plaatsvinden, ook al worden deze hier één voor één beschreven.

Wij willen u erop attenderen dat het gebruik van het parkeerjuk deel uitmaakt van het ontkisten van de wand- of tunnelbekisting. Deze handleiding moet dan ook **samen** met de handleiding van de tunnel- of wandbekisting worden gebruikt.

Alle onderdelen (bekisting, beveiliging, accessoires, etc.) worden in correcte staat aangevoerd en opgeleverd aan de (hoofd)aannemer. De (hoofd)aannemer moet er zorg voor dragen dat het materieel op de juiste manier wordt gebruikt.

Om mogelijke beschadigingen en/of slijtages gedurende het bouwproces tijdig te signaleren, moet er om de 2 weken door de (hoofd)aannemer een periodieke keuring worden uitgevoerd. Dit kan worden gedaan m.b.v. het document "Inspectie op bouwplaats" wat door Klink Bekistingen wordt verstrekt. Dit document dient ter inzage op de bouwplaats aanwezig te zijn (zie AI betonbekisting project A957).

Maak altijd gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) bij uw werkzaamheden en zie er op toe dat er alleen gecertificeerd hijsgereedschap wordt gebruikt !

Draag altijd een helm, handschoenen en veiligheidsschoenen



Bij eindwandbekisting moeten de parkeerspanten altijd gemonteerd zijn.

Draai de vijzels van de parkeerspanten voldoende in.

Plaatsen bekisting

Het in het parkeerjuk plaatsen van de (eind)wandbekisting wordt hieronder stap voor stap omschreven.

Het parkeerjuk moet altijd op een vlakke ondergrond worden geplaatst. Dit maakt het plaatsen van de (eind)wandbekisting eenvoudiger en voorkomt beschadigingen.




Ontkist de (eind)wandbekisting zoals omschreven staat in de handleiding van de tunnel- of de wandbekisting.




**Let op:
Laat geen losse onderdelen op de (roosters van de) wandbekisting liggen tijdens het transport !**


Plaats de (eind)wandbekisting in het parkeerjuk.




Zorg er voor dat de (eind) wandbekisting "tussen" de aanslag staat en de vijzels "in" het daarvoor bestemde profiel staan.



Breng de centerpennen (voor borging) aan door deze door de dichtstbijzijnde centerpengaten in de (eind)wandbekisting te steken.




Let op:
Draai de centerpenmoeren aan tot de ketting op spanning staat!



Maak de tweesprongketting pas los als de borgingen zijn aangebracht.

De (eind)wandbekisting is nu op een veilige manier geparkeerd.
Men kan (indien nodig) starten met het ontkisten / parkeren van de 2^e (eind)wandbekisting.



Weghijsen bekisting

Hier worden de werkzaamheden omschreven voor het weghijsen van de (eind)wandbekisting.




Maak de huidplaat van de (eind)wandbekisting schoon en olie deze in.





De installateur kan nu starten met het aanbrengen van voorzieningen op de bekisting (dit geldt ook voor de eindwand als deze als afstortwand gebruikt wordt).




Bevestig de tweesprong (hijskettingen) aan de (eind) wandbekisting.




Maak de borging van de (eind)wandbekisting los.



Verplaats de (eind)wandbekisting naar de locatie waar deze weer wordt ingezet.



Men kan, indien nodig, deze werkzaamheden herhalen voor de 2^e (eind)wandbekisting




Verplaatsen parkeerjuk

De werkzaamheden voor het verplaatsen van het parkeerjuk zijn hieronder omschreven.




Let op:
Het parkeerjuk NOOIT verplaatsen wanneer de (eind)wandbekisting(en) hier nog in staan !

Zodra er geen bekisting meer in het parkeerjuk staat kan deze verplaatst worden naar de volgende locatie.



Indien nodig, maak hierbij gebruik van een deugdelijke ladder / trap.

Bevestig de tweesprongketting aan het parkeerjuk.



Verplaats het parkeerjuk naar de volgende locatie

